

Maschinen Vor-Auslieferungs Inspektion (VAI)

-B- Modelle

Kunde: _____ Datum: _____

Maschinen Modell & Serie: _____ Inspektor: _____

Maschinen Basis

1. Sichtkontrolle auf Beschädigungen an der Verpackung / Maschine ()
2. Überprüfung der Ausrichtung der Maschine ()
3. Entferne die Schmutzwasserwanne – Überprüfung der Bürsten ()
4. Überprüfung der Abstreifleiste ()
5. Überprüfung der Erdung ()
6. Einschalten der Maschine und laufen lassen für 30 Sekunden ()
7. Überprüfung der Gabelbewegung und Transportmechanismus ()
8. Überprüfung Anschlag der Gabel auf die Knagge ()
9. Einsetzen der Schmutzwasserwanne ()
10. Überprüfung der Sprüheinheit – Funktion Düse(n), Filter ()
11. Überprüfung der Maschinenkabel – Motorkabel, Sprüheinheit ()

Stiel

1. Sichtkontrolle auf Beschädigung ()
2. Überprüfung der sicheren Befestigung der 4 Kunststoffkabelhaken ()
3. Überprüfe den Kabelhalter Schwenkmechanismus ()
4. Überprüfe Position des Kabelbinders ()
5. Überprüfe die Funktion der 2 Zugschnäpper ()
6. Überprüfe den Betätigungshebel für die Sprüheinheit auf Leichtgängigkeit ()
7. Überprüfe die Netzzuleitung und den Stecker ()
8. Überprüfe die Fixierung des Tanks und die Funktion des Kugelhahns ()

Verpackt im Karton

1. Bedienungsanleitung ()

Maschinen Vor-Auslieferungs Inspektion (VAI)

-A/S/T- Modelle

Kunde: _____ Datum: _____

Maschinen Modell & Serie: _____ Inspektor: _____

Maschinen Basis

1. Sichtkontrolle auf Beschädigungen an der Verpackung / Maschine ()
2. Überprüfung der Ausrichtung der Maschine ()
3. Entferne die Frisch- und Schmutzwasserwanne – Überprüfung der Bürsten ()
4. Überprüfung der Abstreifleiste ()
5. Überprüfung Zuflussrohr und Verteilerleiste sowie Funktion Bowdenzug ()
6. Überprüfung der Erdung ()
7. Einschalten der Maschine und laufen lassen für 30 Sekunden ()
8. Überprüfung der Gabelbewegung und Transportmechanismus ()
9. Überprüfung Anschlag der Gabel auf die Knagge ()
10. Einsetzen der Frisch- und Schmutzwasserwanne ()
11. Überprüfung des Maschinenkabels – Motorkabel ()

Stiel

1. Sichtkontrolle auf Beschädigung ()
2. Überprüfung der sicheren Befestigung der 4 Kunststoffkabelhaken ()
3. Überprüfe den Kabelhalter Schwenkmechanismus ()
4. Überprüfe Position des Kabelbinders ()
5. Überprüfe die Funktion der 2 Zugschnäpper ()
6. Überprüfe den Betätigungshebel für die Sprüheinheit auf Leichtgängigkeit ()
7. Überprüfe die Netzzuleitung und den Stecker ()
8. Überprüfe die Fixierung des Tanks, die Funktion des Kugelhahns / der Kupplungsdose ()

Verpackt im Karton

1. Bedienungsanleitung ()